

Programmübersicht EWE LWL TV ab 01.02.2017

Analoge TV-Sender	Kanal	Frequenz
3sat	K10	210,25 MHz
arte	S21	303,25 MHz
BR Fernsehen Süd	S11	231,25 MHz
BBC World News	S25	335,25 MHz
Das Erste	K05	175,25 MHz
DMAX	S06	140,25 MHz
Euronews ¹⁾	S17	273,25 MHz
Eurosport	S14	252,25 MHz
HSE24	S15	259,25 MHz
kabel eins	S09	161,25 MHz
KiKa	S10	168,25 MHz
MDR Thüringen	S08	154,25 MHz
N24	S27	351,25 MHz
NDR FS NDS	K07	189,25 MHz
Nick / Comedy Central ²⁾	S18	280,25 MHz

Analoge TV-Sender	Kanal	Frequenz
n-tv	K08	196,25 MHz
oeins Fernsehen ¹⁾	S17	273,25 MHz
PHOENIX	S24	327,25 MHz
Pro 7	S13	245,25 MHz
Radio Bremen TV	S19	287,25 MHz
RTL	K12	224,25 MHz
RTL 2	S26	343,25 MHz
SAT.1	K09	203,25 MHz
Sixx	S23	319,25 MHz
Sport1	S12	238,25 MHz
Super RTL	S16	266,25 MHz
VIVA	S20	294,25 MHz
Vox	K11	217,25 MHz
WDR Köln	S07	147,25 MHz
ZDF	K06	182,25 MHz

1) euronews auf S17 von 02.00 - 13.00 Uhr oeins von 13.00 - 02.00 Uhr,

2) Comedy Central auf S18 von 20.15 - 06.00 Uhr, Nickelodeon auf S18 von 06.00 - 20.15 Uhr

Digitale TV-Sender	Kanal	Frequenz
3sat	S04	130 MHz
ARD-alpha	S34	410 MHz
arte	S33	402 MHz
Astro TV	K23	490 MHz
BR Fernsehen Nord	S02	114 MHz
BR Fernsehen Süd	S02	114 MHz
BBC World	K34	578 MHz
Bibel TV	K34	578 MHz
Bloomberg	K34	578 MHz
Channel 21	S35	418 MHz
Channel 21 Shop	K34	578 MHz
Das Erste	S02	114 MHz
Deluxe Music	K34	578 MHz
Deutsches Musik Ferns.	K34	578 MHz
Disney Channel	S36	426 MHz
DMAX	S36	426 MHz
e8 television	K23	490 MHz
ONE	S33	402 MHz
euronews	S36	426 MHz
Eurosport	S36	426 MHz
hr-Fernsehen	S02	114 MHz
HSE24	K23	490 MHz
HSE24 Extra	S36	426 MHz
HSE24 Extra	K34	578 MHz
Kabel eins	S32	394 MHz
Kabel eins doku	S32	394 MHz
KabelKiosk Infokanal	K31	554 MHz
KiKa	S04	130 MHz
MDR Sachsen-Anhalt	S03	122 MHz
MDR Sachsen	S03	122 MHz
MDR Thüringen	S03	122 MHz

Digitale TV-Sender	Kanal	Frequenz
mediaspar tv	K23	490 MHz
meinTVshop	K23	490 MHz
N24	S32	394 MHz
N24 Doku	K25	506 MHz
NDR FS HH	S03	122 MHz
NDR FS MV	S03	122 MHz
NDR FS NDS	S03	122 MHz
NDR FS SH	S03	122 MHz
Nick/Comedy	K25	506 MHz
Nick/Comedy Central	K34	578 MHz
n-tv	S35	418 MHz
oeins Fernsehen	S40	458 MHz
PHOENIX	S33	402 MHz
Pro 7	S32	394 MHz
ProSieben MAXX	S32	394 MHz
QVC Plus	K34	578 MHz
rbb Berlin	S03	122 MHz
rbb Brandenburg	S03	122 MHz
REGIO TV	K23	490 MHz
RTL	S35	418 MHz
RTL 2	S35	418 MHz
RTL NITRO	S35	418 MHz
RTL Regional NRW	S35	418 MHz
RTL Television	S35	418 MHz
SAT.1	S32	394 MHz
SAT.1 Gold	S32	394 MHz
Servus TV	K34	578 MHz
sixx	S40	458 MHz
Sonnenklar.TV	K23	490 MHz
Sport1	K23	490 MHz
SR Fernsehen	S34	410 MHz

Programmübersicht EWE LWL TV ab 01.02.2017

Digitale TV-Sender	Kanal	Frequenz
Super RTL	S35	418 MHz
SWR Fernsehen BW	S02	114 MHz
SWR Fernsehen RP	S03	122 MHz
tagesschau24	S33	402 MHz
Tele 5	K23	490 MHz
TV5 Monde	K34	578 MHz
VIVA	K25	506 MHz
Viva	K34	578 MHz

Digitale TV-Sender	Kanal	Frequenz
Vox	S35	418 MHz
WDR Köln	S02	114 MHz
ZDF	S04	130 MHz
ZDFinfo	S04	130 MHz
ZDFneo	S04	130 MHz

Digitale HD-Sender	Kanal	Frequenz
3sat HD	S31	386 MHz
Anixe HD	S40	458 MHz
arte HD	S28	362 MHz
BR Fernsehen Nord HD	S29	370 MHz
BR Fernsehen Süd HD	S29	370 MHz
Das Erste HD	S28	362 MHz
hr-Fernsehen HD	S38	442 MHz
KiKa HD	S31	386 MHz
NDR FS HH HD	S29	370 MHz
NDR FS MV HD	S29	370 MHz
NDR FS NDS HD	S29	370 MHz

Digitale HD-Sender	Kanal	Frequenz
NDR FS SH HD	S29	370 MHz
PHOENIX HD	S29	370 MHz
rbb Brandenburg HD	S38	442 MHz
Servus TV HD	S40	458 MHz
Sky Sport News HD	K21	474 MHz
SWR BW HD	S28	362 MHz
SWR RP HD	S28	362 MHz
WDR HD Köln	S38	442 MHz
ZDF HD	S30	378 MHz
ZDFinfo HD	S31	386 MHz
ZDFneo HD	S30	378 MHz

Hinweis: Sollten Sie nicht alle aufgeführten digitalen Fernsehprogramme empfangen können, ist möglicherweise die Sender-Suchlauf-Endfrequenz an Ihrem Receiver falsch eingestellt. Stellen Sie bitte in diesem Fall die Sender-Suchlauf-Endfrequenz an Ihrem Receiver auf 900 MHz ein.

Sky Sender	Kanal	Frequenz
13th Street	S39	450 MHz
13th Street HD	K22	482 MHz
Beate Uhse.TV	S37	434 MHz
Blue Movie	K26	514 MHz
Blue Movie 1	S39	450 MHz
Blue Movie 2	S39	450 MHz
Blue Movie 3	S39	450 MHz
Classica	S37	434 MHz
Discovery Channel	K26	514 MHz
Discovery HD	S41	466 MHz
Disney Cinemagic	S39	450 MHz
Disney Cinemagic HD	K22	482 MHz
Disney Junior	S37	434 MHz
Disney Junior HD	K24	498 MHz
Disney XD	S37	434 MHz
Eurosport HD	K35	586 MHz
Eurosport360 HD 1	S41	466 MHz
Eurosport360 HD 2	K22	482 MHz
Eurosport360 HD 3	K21	474 MHz
Eurosport360 HD 4	K35	586 MHz
Fox Serie	S39	450 MHz
GoldStar TV	S39	450 MHz
Heimatkanal	S39	450 MHz
History HD	K35	586 MHz

Sky Sender	Kanal	Frequenz
Junior	S37	434 MHz
Jukebox	K26	514 MHz
kabel eins classics	S32	394 MHz
MGM Germany	K26	514 MHz
MGM HD	K21	474 MHz
Motorvision TV	S39	450 MHz
Nat Geo Wild	S39	450 MHz
NatGeo HD	K22	482 MHz
NatGeo Wild HD	S41	466 MHz
National Geographic	K26	514 MHz
Nicktoons	K25	506 MHz
RTL Crime	K26	514 MHz
RTL Passion	K26	514 MHz
Sky Action	S37	434 MHz
Sky Action HD	K35	586 MHz
Sky Atlantic	K26	514 MHz
Sky Atlantic HD	K22	482 MHz
Sky Bundesliga 1	K26	514 MHz
Sky Bundesliga 10	S37	434 MHz
Sky Bundesliga 2	S37	434 MHz
Sky Bundesliga 3	S37	434 MHz
Sky Bundesliga 4	S37	434 MHz
Sky Bundesliga 5	S37	434 MHz
Sky Bundesliga 6	S37	434 MHz

Programmübersicht EWE LWL TV ab 01.02.2017

Sky Sender	Kanal	Frequenz
Sky Bundesliga 7	S39	450 MHz
Sky Bundesliga 8	S39	450 MHz
Sky Bundesliga 9	S39	450 MHz
Sky Bundesliga HD 1	K21	474 MHz
Sky Bundesliga HD 2	S41	466 MHz
Sky Bundesliga HD 3	K22	482 MHz
Sky Bundesliga HD 4	K21	474 MHz
Sky Bundesliga HD 5	K35	586 MHz
Sky Cinema	K26	514 MHz
Sky Cinema +1	S37	434 MHz
Sky Cinema +1 HD	K24	498 MHz
Sky Cinema +24	S37	434 MHz
Sky Cinema +24 HD	K24	498 MHz
Sky Cinema HD	S41	466 MHz
Sky Comedy	S37	434 MHz
Sky Emotion	K26	514 MHz
Sky 007	S37	434 MHz
Sky 007 HD	K21	474 MHz
Sky Hits	S39	450 MHz
Sky Hits HD	K21	474 MHz
Sky Krimi	K26	514 MHz
Sky Nostalgie	K26	514 MHz
Sky Select	K26	514 MHz
Sky Select 1	S37	434 MHz
Sky Select 2	S37	434 MHz
Sky Select 3	S37	434 MHz
Sky Select 4	S37	434 MHz
Sky Select 5	S37	434 MHz
Sky Select 6	S37	434 MHz
Sky Select 7	S39	450 MHz
Sky Select 8	S39	450 MHz
Sky Select 9	S39	450 MHz

Sky Sender	Kanal	Frequenz
Sky Select A	S37	434 MHz
Sky Select B	S39	450 MHz
Sky Sport 1	K26	514 MHz
Sky Sport 10	S39	450 MHz
Sky Sport 11	S37	434 MHz
Sky Sport 2	S39	450 MHz
Sky Sport 3	S37	434 MHz
Sky Sport 4	S37	434 MHz
Sky Sport 5	S37	434 MHz
Sky Sport 6	S37	434 MHz
Sky Sport 7	S37	434 MHz
Sky Sport 8	S39	450 MHz
Sky Sport 9	S39	450 MHz
Sky Sport Austria	S39	450 MHz
Sky Sport HD 1	S41	466 MHz
Sky Sport HD 2	K22	482 MHz
Sky Sport HD 3	S41	466 MHz
Sky Sport HD 4	K22	482 MHz
Sky Sport HD 5	K21	474 MHz
Sky Sport HD 6	K35	586 MHz
Sky Sport News	K26	514 MHz
Sky Sport News HD (free)	K21	474 MHz
Spiegel Geschichte	S39	450 MHz
Spiegel Geschichte HD	K24	498 MHz
Sport1+ HD	K35	586 MHz
Syfy Deutschland	S39	450 MHz
Syfy HD	K21	474 MHz
TNT Film	S41	466 MHz
TNT Serie	S39	450 MHz
TNT Serie HD	K35	586 MHz

Der Empfang der Bezahlfernseh-Angebote von Sky ist nur mit der notwendigen Hardware und gegen Aufpreis möglich. Für die Beauftragung von Sky wenden Sie sich bitte direkt an Sky unter der Sky Bestellhotline: **0180 688 4000 99** oder an das Sky Kundenservice Telefon: **0180 611 0000** (jeweils 0,20€ aus dem dt. Festnetz, 0,60€ aus dem Mobilfunknetz). Eine Beauftragung über EWE ist nicht möglich.

Zur Nutzung von Pay-TV muss der Receiver für die jeweiligen Programmpakete zertifiziert sein. Satelliten-Receiver können nicht weiter verwendet werden.

Bitte beachten Sie, für Inhalte die unter das Gesetz zum Schutz vor jugendgefährdenden Schriften fallen oder offensichtlich geeignet sind, Kinder oder Jugendliche schwer zu gefährden oder in ihrem Wohl zu beeinträchtigen, ist durch technische Vorkehrungen oder in sonstiger geeigneter Weise Vorsorge zu treffen, dass die Nutzung durch nicht volljährige Nutzer ausgeschlossen ist.

Kabelkiosk Sender	Kanal	Frequenz
Bon Gusto	K27	522 MHz
Samanyolu TV AVRUPA	K27	522 MHz
EuroStar	K27	522 MHz
RTR Planeta	K27	522 MHz
Euronews Italienisch	K27	522 MHz
Euronews Spanisch	K27	522 MHz
Euronews Russisch	K27	522 MHz

Kabelkiosk Sender	Kanal	Frequenz
Euronews Portugiesisch	K27	522 MHz
Euronews Französisch	K27	522 MHz
Euronews Englisch	K27	522 MHz
Euronews Deutsch	K27	522 MHz
Marco Polo TV	K27	522 MHz
Channel One Russia	K27	522 MHz
STINGRAY LITE TV	K27	522 MHz

Programmübersicht EWE LWL TV ab 01.02.2017

Kabelkiosk Sender	Kanal	Frequenz
Kinowelt	K27	522 MHz
ANIMAX	K27	522 MHz
auto motor & sport channel	K31	554 MHz
C-Music TV	K31	554 MHz
iTVN	K31	554 MHz
Blue Hustler (21-05.00 Uhr)	K31	554 MHz
KabelKiosk choice	K31	554 MHz
Lust Pur (20–6.00 Uhr)	K31	554 MHz
Spiegel TV Wissen HD	K31	554 MHz
History	K31	554 MHz
Travel Channel	K31	554 MHz
Sony AXN HD	K31	554 MHz
Mediaset Italia	K32	562 MHz
Radyo Turk	K32	562 MHz
Show Turk	K32	562 MHz
NTV Avrupa	K32	562 MHz
Kanal 7 Avrupa	K32	562 MHz
Euro D	K32	562 MHz
ATV Avrupa	K32	562 MHz
RAI Uno	K32	562 MHz
RAI Tre	K32	562 MHz
TV Polonia	K32	562 MHz
TRT Turk	K32	562 MHz
FUEL TV HD	K33	570 MHz
13th Street HD	K33	570 MHz
Syfy Deutschland HD	K33	570 MHz
A&E HD	K33	570 MHz
Silverline	K33	570 MHz
Boomerang Deutschland	K33	570 MHz
Deutsches Wetter Fernsehen	K33	570 MHz
TNT Film	K33	570 MHz
Cartoon Network	K33	570 MHz
National Geographic HD	K33	570 MHz
FUEL TV HD	K33	570 MHz
ProSieben MAXX HD	K34	578 MHz
MTV HD	K34	578 MHz
Your Family	K37	602 MHz

Kabelkiosk Sender	Kanal	Frequenz
MTV Germany	K37	602 MHz
Nick Junior	K37	602 MHz
Romance	K37	602 MHz
E! Entertainment	K37	602 MHz
sportdigital	K37	602 MHz
Eurosport 2	K37	602 MHz
Gute Laune TV	K37	602 MHz
Discovery Channel HD	K37	602 MHz
VH1 Classic	K37	602 MHz
FOX HD	K37	602 MHz
MTV Hits UK	K38	610 MHz
MTV Dance	K38	610 MHz
VH1 Europe	K38	610 MHz
VH1 Classic	K38	610 MHz
MTV Rocks	K38	610 MHz
Kabel1 HD	K39	618 MHz
DMAX HD	K39	618 MHz
Tele5 HD	K39	618 MHz
Nickelodeon HD	K39	618 MHz
Sport1 HD	K39	618 MHz
TLC HD	K39	618 MHz
Deluxe Music HD	K40	626 MHz
RTL2 HD	K40	626 MHz
sixx HD	K40	626 MHz
Super RTL HD	K40	626 MHz
VIVA/Comedy Central HD	K40	626 MHz
n-tv HD	K41	634 MHz
Pro 7 HD	K41	634 MHz
RTL HD	K41	634 MHz
RTL Nitro HD	K41	634 MHz
SAT.1 HD	K41	634 MHz
Vox HD	K41	634 MHz
inteRTV Detski Mir	K42	642 MHz
inteRTV Nashe Kino	K42	642 MHz
RTVi Europe	K42	642 MHz

Der Empfang der Bezahlfernseh-Angebote von Kabelkiosk ist nur mit der notwendigen Hardware und gegen Aufpreis möglich. Eine Beauftragung über EWE ist nicht möglich. Die Beauftragung der Kabelkiosk-Produkte ist über Telta (<http://www.kabelkiosk.de/telta/angebot/>) unter der Rufnummer 03334/ 277500 möglich. Die Beauftragung ist zu folgenden Zeiten möglich: Montag bis Donnerstag: 9.00 - 18.00 Uhr, Freitag: 9.30 - 16.00 Uhr.

Zur Nutzung von Pay-TV muss der Receiver für die jeweiligen Programmpakete zertifiziert sein. Satelliten-Receiver können nicht weiter verwendet werden.

Bitte beachten Sie, für Inhalte die unter das Gesetz zum Schutz vor jugendgefährdenden Schriften fallen oder offensichtlich geeignet sind, Kinder oder Jugendliche schwer zu gefährden oder in ihrem Wohl zu beeinträchtigen, ist durch technische Vorkehrungen oder in sonstiger geeigneter Weise Vorsorge zu treffen, dass die Nutzung durch nicht volljährige Nutzer ausgeschlossen ist.

Programmübersicht EWE LWL TV ab 01.02.2017

Digitale Radiosender	Kanal	Frequenz MHz
1LIVE	S34	410
1LIVE diggi	S34	410
Antenne Brandenburg	S34	410
B5 aktuell	S34	410
B5 plus	S34	410
Bayern 1	S34	410
Bayern 2	S34	410
BAYERN 3	S34	410
BAYERN plus	S34	410
Bremen Eins	S34	410
Bremen Vier	S34	410
BR-KLASSIK	S34	410
DASDING	S34	410
DKultur	S04	130
DLF	S04	130
Dradio Wissen	S04	130
ffn digital	S34	410
Fritz	S34	410
harmony.fm	S36	426
Hit Radio FFH	S36	426
hr1	S34	410
hr2	S34	410
hr3	S34	410
hr4	S34	410
hr-iNFO	S34	410
Inforadio	S34	410

Digitale Radiosender	Kanal	Frequenz MHz
KIRAKA	S34	410
Kulturradio	S34	410
MDR AKTUELL	S34	410
MDR JUMP	S34	410
MDR KLASSIK	S34	410
MDR SPUTNIK	S34	410
MDR S-ANHALT	S34	410
MDR1 Radio SACHSEN	S34	410
MDR THÜRINGEN	S34	410
NDR 1 Niedersachsen	S34	410
NDR 1 Radio MV	S34	410
NDR 2	S34	410
NDR 90,3	S34	410
NDR Blue	S34	410
NDR Info	S34	410
NDR Info Spezial	S34	410
NDR Kultur	S34	410
NDR1 Welle Nord	S34	410
N-JOY	S34	410
Nordwestradio	S34	410
PULS	S34	410
Radio Paloma	S36	426

Digitale Radiosender	Kanal	Frequenz MHz
radioBERLIN 88,8	S34	410
radioeins	S34	410
RTL Radio	S34	410
SR 1 Europawelle	S34	410
SR 2 KulturRadio	S34	410
SR 3 Saarlandwelle	S34	410
SWR1 BW	S34	410
SWR1 RP	S34	410
SWR2	S34	410
SWR3	S34	410
SWR4 BW	S34	410
SWR4 RP	S34	410
SWRinfo	S34	410
WDR 2	S34	410
WDR 3	S34	410
WDR 4	S34	410
WDR 5	S34	410
WDR Event	S34	410
COSMO	S34	410
YOU FM	S34	410

Analoge Radiosender	Frequenz MHz
1LIVE	87.95
Bayern Plus	88.35
BBCW Service	89.50
Bremen Eins	89.85
Bremen Vier	90.70
BR-Klassik	89.00
DKULTUR	91.50
DLF	95.00

Analoge Radiosender	Frequenz MHz
Dradio Wissen	97.50
ffn digital	92.40
Fritz	92.95
KIRAKA	105.60
Klassik Radio	102.00
MDR Info	95.35
MDR Jump	93.90
MDR1 Radio SACHSEN	94.70

Analoge Radiosender	Frequenz MHz
NDR Info	97.05
NDR Kultur	98.15
NDR 1 Niedersachsen	95.65
NDR 2	96.60
N-JOY	98.50
Nordwestradio	100.35
RTL Radio	104.85
WDR 2	101.80

Alle Angaben ohne Gewähr. Sowohl die übertragenen Sender als auch die Kanalbelegung kann sich jederzeit ändern.

Bei Störungen wenden Sie sich bitte an unsere kostenlose technische Servicehotline: 0800 3931111.